5. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Lütfen ilk olarak bölüm 6'daki gerçekleştirmek istediğiniz kurulum yöntemini okuyunuz.

5.1 ISOFIX'in Hazırlanması

1. Eğer aracınızda ISOFIX giriş kılavuzları standart olarak bulunmuyorsa, 02 koltuğa* dahil olan iki giriş kılavuzunu aracınızın iki ISOFIX eklenti noktasına kesik yüzü yukarı doğru olacak şekilde 01 tutturunuz.

İPUCU: ISOFIX eklenti noktaları araç koltuğunun yüzeyi ve arkalığı arasında bulunur.



2. Araç koltuğundaki baş dayanağını yukarı konuma getiriniz.
3. İki kilitleme kolunu çıkarmak için 03 gri kumaş halkayı 15 tümüyle kilitlendiklerini gösteren bir klik sesi duyuncaya kadar çekiniz.

4. Koltuğun her iki tarafındaki yeşil güvenlik butonunu 04 ve kırmızı serbest bırakma butonunu 05 birlikte sıkıştırınız ve bağlantı korumasını çıkarınız 06.

*** Giriş kılavuzları ISOFIX eklenti noktalarının yardımıyla birlikte çocuk güvenlik koltuğunun takılmasını kolaylaştırır ve koltuk kaplamasının zarar görmesini önler. Kullanılmadığında ise, çıkarılmalı ve güvenli bir yerde saklanmalıdırlar. Katlanır arkalığa sahip araçlarda, giriş kılavuzları arkalık katlanmadan önce çıkarılmalıdır**
Ortaya çıkan sorunlar genellikle giriş kılavuzlarındaki ve kancalardaki kir veya yabancı maddelerden kaynaklanmaktadır. Bu sorunu gidermek için kirleri veya yabancı maddeleri temizleyiniz.

5.2 5 noktadan bağlantılı kemerli baş dayanağının ayarlanması

Doğru biçimde ayarlanmış bir baş dayanağı 07 çocuğunuzun çocuk koltuğunda en iyi şekilde korunmasını sağlar:
Baş dayanağı, 07 omuz kemerleri çocuğunuzun omuzlarıyla 08 aynı seviyede olacak şekilde ayarlanmalıdır.
⚠ **DİKKAT!** Omuz kemerleri 08 çocuğun arkasından veya kulak yüksekliğinden veya kulaklarının üzerinden geçmemelidir.



Omuz kemerleri şu şekilde ayarlanır:
1. Çocuk koltuğunun 38 5 noktadan bağlantılı kemerini olabildiğinde gevşetiniz.

Çocuk koltuğunun arka tarafı:
2. Koltuk diş iskeletinin arkasındaki omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısının butonuna basınız 10 ve omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısını 10 kendinize doğru eğiniz.

3. Omuz kemerlerinin doğru yüksekliğini ayarlamak için 10 omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısını kaydırınız 08 ve butonu bırakarak çocuğunuza uygun konumda kenetleyiniz.

5.3 Araç kemeri kurulumunda baş dayanağının ayarlanması

Doğru biçimde ayarlanmış bir baş dayanağı 07 diyagonal emniyet kemeri bölümünün optimum konumlanmasını garanti eder 11 ve çocuğunuza optimum korunma sağlar.
Baş dayanağı 07 baş dayanağı ve çocuğunuzun omuzları arasında iki parmak boşluk olacak şekilde 07 ayarlanmalıdır.

Baş dayanağı yüksekliğini çocuğunuza uyacak şekilde ayarlama:

1. Baş dayanağının arkasındaki 12 ayarlama kolunu sıkınız 07. Böylece baş dayanağını serbest bırakmış olursunuz.
2. Şimdi serbest bırakılan baş dayanağını istediğiniz 07 yüksekliğe getirebilirsiniz. Ayarlama kolunu bıraktığınız anda 12 baş dayanağı 07 yerine oturacaktır.
3. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.
4. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliğini kontrol ediniz. Optimum yüksekliğe gelinceye kadar 07 bu işlemi tekrar ediniz. En alçak konumdaki baş dayanağı bile 07 hala yüksek ise, bölüm 5.2' de açıklandığı gibi, omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısı aracılığıyla 10, ek ayarlama yapılabilir.

6. KURULUM

A. GRUP 1 (9-18 kg) ve GRUP 2 (15-25 kg)
ISOFIT + Üst Kayış + Araç kemeri + 5-Noktadan Bağlantılı Kemer ile

1. Çocuk koltuğunun 5 noktadan bağlantılı kemerinin doğru şekilde takılmış olduğundan ve SecureGuard'ın TAKILMAMIŞ olduğundan emin olunuz (bkz. bölüm 10).
2. Bölüm 5.1.'deki adımları takip ediniz.
3. Bölüm 5.2.'deki adımları takip ediniz.
4. Üst kayışın çocuk koltuğunun üzerinden 13 uzandığından emin olunuz. Eğer değilse, Üst Kayışı 13 saklama cebinden alınız 14 ve çocuk koltuğunun üzerinden uzatınız.
5. Çocuk koltuğunu araç koltuğunda hareket yönüne dönük biçimde yerleştiriniz.

6. Çocuk koltuğunu iki elinizle kavrayınız ve iki kilitleme kolunu 15 giriş kılavuzlarına doğru 02 kilitleme kolları bir klik sesi çıkararak her iki tarafta da kenetlenene kadar sıkı biçimde kaydırınız. Yeşil güvenlik butonu 04 şimdi her iki tarafta da görülebiliyor olmalıdır.

⚠ **DİKKAT!** Kilitleme kolları yalnızca her iki yeşil güvenlik butonu da tümüyle yeşilse 04 doğru bir şekilde kilitlenmiş demektir.

7. Çocuk koltuğunu arkalığa doğru sıkıca, eşit basınç uygulayarak itiniz.

8. Çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olmak için sallayınız ve her ikisinin de tümüyle yeşil olduğundan emin olmak için 04 yeşil güvenlik butonlarını tekrar kontrol ediniz.

9. Araç kemerini 22 çıkarınız ve çocuk koltuğunun kemer kılavuzlarından 23 geçiriniz. Kemerin kıvrılmadığından emin olunuz.



10. Toka dilini araç koltuğu tokasına 29 klik sesi duyulacak şekilde takınız.

11. Otomobil koltuğunun emniyet kemerinin karşısında, diyagonal kemeri açık kırmızı kemer kılavuzuna takınız 25.
12. Vücut ağırlığınızı çocuk koltuğuna veriniz (dizinizle koltuğa bastırınız). Aynı zamanda, yukarıya doğru germek için diyagonal kemeri güçlü bir biçimde çekiniz.

13. Vücut ağırlığınızı çocuk koltuğu üzerinden kaldırınız ve diyagonal kemeri çekerek yeniden geriniz 11.

14. Askıyı uzatmak için 13 üst kayışı alınız ve 16 ve metal dili askıdan uzağa doğru itiniz ve Üst Kayışı 13 V şeklini alıncaya kadar 17 yaylı kancasından çekiniz.
15. Üst Kayışı 13 baş dayanağının sol ve sağ yanlarından geçiriniz.

16. Yaylı kancayı 17 aracınızın kullanım kılavuzunda tavsiye edilen üst kayış bağlama noktasına asınız.

⚠ **DİKKAT!** Üst kayış noktası yerine bagaj kancasını kullanmadığınızdan emin olunuz. Aracınızı kontrol ediniz ve şu işareti arayınız:

17. Üst Kayış gerilimi için 13 her iki yandaki askı gerilimini eşitlerken metal dil aracılığıyla 16 kemerin serbest ucunu çekerek gevşekliği giderin. Gerginlik göstergesi 1 cm genişlediğinde, Üst Kayış düzgün bir şekilde 18 gerilir.
18. Çocuğunuzu 5 noktadan bağlantılı kemerle **güvene alırken bölümdeki adımları takip ediniz**.



ADVANSAFIX II SICT:
19. SICT butonunu A çocuk koltuğunun araç kapısına en yakın tarafında bulunan B her iki SICT bağlama noktasına doğru bastırınız A ve SICT içine tutturunuz.

⚠ **DİKKAT!** Basınç belirtilerinden kaçınmak ve kapı pervazına gelecek diğer zararları önlemek amacıyla A SICT ve araç kapısı arasında yaklaşık 5mm'lik bir boşluk olduğundan emin olunuz.

ÇOCUĞUNUZU 5 NOKTADAN BAĞLANTILI KEMER İLE GÜVENE ALMA

Kemer çocuğunuzun vücuduna ne kadar iyi oturursa, çocuğunuz da o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle kemer altında çocuğunuza kalın kıyafetler giydirmekten kaçının.

1. Kemer tokasını açınız 21 (kırmızı butona basınız)
2. Ayarlama butonuna basınız 26 ve aynı anda her iki omuz kemerini de ileri doğru 08 çekiniz. Omuz pedlerini çekmeyiniz 19.
3. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz.



4. Çocuğunuzun sırtının çocuk koltuğu arkalığına karşı düz durduğundan emin olunuz.
5. İki toka mandalını bir araya getiriniz 20 ve kemer tokasına takmadan önce kenetleyiniz 21 - bunun sonucunda bir klik sesi duyulmalıdır.

6. Kemer düz konuma 11 gelirken kucak bölümünden tüm boşluğu kaldırmak için omuz askılarını çekiniz.
7. Ayarlama askısını 09 kemer düz konuma gelinceye kadar ve çocuğunun vücuduna yakın oluncaya kadar çekiniz.

⚠ **DİKKAT! Ayarlayıcı kayışı 09 düz bir şekilde (yukarı veya aşağı değil) çekiniz.**

⚠ **DİKKAT! Kalça askıları 27 çocuğunuzun kalçaları üzerinde olabildiğince alçak konumda olmalıdır.**

8. Doğru konumda olmalarını sağlamak için 19 omuz pedlerini aşağıya doğru çekiniz.

⚠ **Çocuğunuzun güvenliği için, her yolculuktan önce şunları kontrol ediniz...**
- ▶ çocuk güvenlik koltuğunun **ISOFIT** eklenti noktalarından ISOFIT kilitleme kollarıyla 15 her iki taraftan kenetlendiğinden 01 ve her iki yeşil güvenlik butonunun 04 tümüyle yeşil olduğundan;
- ▶ çocuk koltuğunun araca sağlam biçimde takılmış olduğundan;
- ▶ SICT A 'in doğru bir şekilde kurulup kullanıldığından (sadece ADVANSAFIX II SICT);
- ▶ kemerin kıvrılmamış olduğundan;
- ▶ üst kayışın 13 araç koltuğunun arkalığı üzerinden sıkıca gerilmiş ve gerginlik göstergesinin 18 yeşil olduğundan;
- ▶ diyagonal emniyet kemeri bölümünün koyu kırmızı kemer kılavuzu üzerinden geçtiğinden 25;
- ▶ çocuk güvenlik koltuğunun askılarının çocuğu sıkıştırmayacak şekilde sıkı olduğundan;
- ▶ omuz kemerlerinin 08 doğru biçimde ayarlanmış ve askıların kıvrılmamış olduğundan;
- ▶ omuz pedlerinin 19 çocuğunuzun omuzlarıyla aynı seviyede olduğundan;
- ▶ toka mandallarının 20 kemer tokasına takılı olduğundan 21.

⚠ **Dikkat:** Çocuğunuz yeşil güvenlik düğmelerini veya kemer tokasını 04 açmaya çalışırsa 21, ilk fırsatta aracınızı durdurunuz. Çocuk güvenlik koltuğunun doğru biçimde takılı ve çocuğunuzun güvende olduğundan emin olunuz. Çocuğunuzu ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgilendiriniz.

Çocuk koltuğunu çıkarmak için 8. bölümdeki adımları takip ediniz

B. GRUP 2 (15-25 kg) ve GRUP 3 (22-36 kg)
ISOFIT + Üst Kayış + Araç kemeri ile

1. Çocuk koltuğunun 5 noktadan bağlantılı kemerinin çıkarılmış ve SecureGuard'ın doğru şekilde takılmış olduğundan emin olunuz (bkz. bölüm 9).
2. Bölüm 5.1'deki adımları takip ediniz.
3. Bölüm 5.3'teki adımları takip ediniz.
4. Üst kayışın çocuk koltuğunun üzerinden 13 uzandığından emin olunuz. Eğer değilse, Üst Kayışı 13 saklama cebinden alınız 14 ve çocuk koltuğunun üzerinden uzatınız.
5. Çocuk koltuğunu araç koltuğunda hareket yönüne dönük biçimde yerleştiriniz.

6. Çocuk koltuğunu iki elinizle kavrayınız ve iki kilitleme kolunu 15 giriş kılavuzlarına doğru 02 kilitleme kolları bir klik sesi çıkararak her iki tarafta da kenetlenene kadar sıkı biçimde kaydırınız. Yeşil güvenlik butonu 04 şimdi her iki tarafta da görülebiliyor olmalıdır.

⚠ **DİKKAT!** Kilitleme kolları yalnızca her iki yeşil güvenlik butonu da tümüyle yeşilse 04 doğru bir şekilde kilitlenmiş demektir.

7. Çocuk koltuğunu arkalığa doğru sıkıca, eşit basınç uygulayarak itiniz.

8. Çocuk koltuğunun güvenli bir şekilde yerleştiğinden emin olmak için sallayınız ve her ikisinin de tümüyle yeşil olduğundan emin olmak için 04 yeşil güvenlik butonlarını tekrar kontrol ediniz.

9. Üst kayışı alınız 13 ve askıyı uzatmak için 16 metal dili askıdan uzağa doğru itiniz ve Üst Kayışı 13 V şeklini alıncaya kadar 17 yaylı kancasından çekiniz.
10. Üst Kayışı 13 baş dayanağının sol ve sağ yanlarından geçiriniz.



11. Yaylı kancayı 17 aracınızın kullanım kılavuzunda tavsiye edilen üst kayış bağlama noktasına asınız.

⚠ **DİKKAT!** Üst kayış noktası yerine bagaj kancasını kullanmadığınızdan emin olunuz. Aracınızı kontrol ediniz ve şu işareti arayınız:



12. Üst Kayış gerilimi için 13 her iki yandaki askı gerilimini eşitlerken metal dil aracılığıyla 16 kemerin serbest ucunu çekerek gevşekliği giderin. Gerginlik göstergesi 1 cm genişlediğinde, Üst Kayış düzgün bir şekilde 18 gerilmiş demektir.
13. Çocuğunuzu çocuk koltuğuna oturtunuz.

14. Araç emniyet kemerini çekiniz ve çocuğunuzun önünden araç kemer tokasına götürünüz 29.

⚠ **DİKKAT!** Kemeri kıvrımayınız.

15. Toka dilini araç koltuğu tokasına KLİK sesi duyulacak şekilde 29 takınız!

16. Araç emniyet kemeri tokasının yanındaki diyagonal emniyet kemeri bölümünü 11 ve kucak kemeri bölümünü 28 kol dayanağının altından 29 ve koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzuna doğru 23 yerleştiriniz.

⚠ **DİKKAT!** Araç emniyet tokası 29 açık kırmızı kemer kılavuzu ve kol dayanağı arasında 23 konumlandırılmamalıdır.

17. Kucak kemerini 28 açık kırmızı SecureGuard'a yerleştiriniz 46.

⚠ **DİKKAT!** Diyagonal emniyet **kemeri bölümünü** açık kırmızı SecureGuard'a 11 yerleştirmeyiniz 46.

18. Koltuk minderinin diğer tarafındaki 28 kucak minderi bölümünü açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz 23.

⚠ **DİKKAT!** Kucak kemeri bölümü 28 çocuğunuzun kalçaları üzerinde her iki yanda da mümkün olduğu kadar alçakta olmalıdır

19. Diyagonal emniyet kemeri bölümünü 11 kemer tutucusunda tümüyle 30 kovulmadan 07 yatana kadar baş dayanağının koyu kırmızı kemer tutucusuna 30 yönlendiriniz.

İpucu! Eğer arkalık 31 kemer tutucusunu örterse 30, baş dayanağını yukarı doğru 07 ayarlayabilirsiniz. Diyagonal emniyet kemeri bölümü 11 şimdi kolayca geçirilebilir. Şimdi baş dayanağını 07 Bölüm 5.3'te gösterildiği şekilde düzgün bir yüksekliğe geri döndürünüz.

20. Diyagonal emniyet kemeri bölümünün 11 çocuğunuzun boynundan değil, omuz kemiği üzerinden geçtiğinden emin olunuz.

İpucu! Burada, araçta hala baş dayanağı 07 yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

⚠ **DİKKAT!** Diyagonal emniyet kemeri bölümü 11 arkaya doğru diyagonal şekilde geçiyor olmalıdır. Aracınızın ayarlanabilir kemer saptırıcısı ile kemerin rotasını ayarlayabilirsiniz.

⚠ **DİKKAT!** Diyagonal emniyet kemeri bölümü 11 aracın kemer saptırıcısına doğru yönelmemelidir. Bu durumda, çocuk koltuğunu yalnızca arka koltukta kullanınız.

21. Araç emniyet kemerini diyagonal emniyet kemeri bölümü üzerine çekerek sıkınız 11.

ADVANSAFIX II SICT:
22. SICT butonunu A çocuk koltuğunun araç kapısına en yakın tarafında bulunan B her iki SICT bağlama noktasına doğru bastırınız A ve SICT içine tutturunuz.

⚠ **DİKKAT!** Basınç belirtilerinden kaçınmak ve kapı pervazına gelecek diğer zararları önlemek amacıyla A SICT ve araç kapısı arasında yaklaşık 5mm'lik bir boşluk olduğundan emin olunuz.

⚠ **Çocuğunuzun güvenliği için, her yolculuktan önce şunları kontrol ediniz...**
- ▶ çocuk güvenlik koltuğunun **ISOFIT** eklenti noktalarından ISOFIT kilitleme kollarıyla 15 her iki taraftan kenetlendiğinden 01 ve her iki yeşil güvenlik butonunun 04 tümüyle yeşil olduğundan;
- ▶ çocuk güvenlik koltuğunun güvenli bir şekilde takılmış olduğundan;
- ▶ SICT A 'in doğru bir şekilde kurulup kullanıldığından (sadece ADVANSAFIX II SICT);
- ▶ üst kayışın 13 araç koltuğunun arkalığı üzerinden sıkıca gerilmiş ve gerginlik göstergesinin 18 yeşil olduğundan;
- ▶ kucak kemeri bölümünün 28 koltuk minderinin her iki tarafında açık kırmızı 23 kemer kılavuzları üzerinden geçtiğinden;
- ▶ kucak kemeri bölümünün 28 açık kırmızı SecureGuard üzerinden geçtiğinden 46;
- ▶ araç emniyet kemeri tokası tarafındaki 11 diyagonal emniyet kemeri bölümünün 29 koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun 23 üzerinden geçtiğinden;
- ▶ diyagonal emniyet kemeri bölümünün 11 baş dayanağının koyu kırmızı kemer tutucusu 30 üzerinden geçtiğinden;
- ▶ diyagonal emniyet kemeri bölümünün 11 arkaya doğru diyagonal şekilde geçtiğinden,
- ▶ askıların sıkı ve **kıvrılmamış** olduklarından;
- ▶ araç emniyet kemeri tokasının 29 açık **kırmızı** kemer kılavuzu ve kol dayanağı 23 arasında konumlandırılmamış olduğundan.

⚠ **DİKKAT!** Çocuğunuz güvenlik düğmelerini veya kemer tokasını 04 açmaya çalışırsa 21 veya diyagonal emniyet kemeri bölümünü açık kırmızı 11 SecureGuard'a koymaya çalışırsa 46, ilk fırsatta aracınızı durdurunuz. Çocuk güvenlik koltuğunun doğru biçimde takılı ve çocuğunuzun güvende olduğundan emin olunuz. Çocuğunuzu ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgilendiriniz.

Çocuk koltuğunu çıkarmak için 8. bölümdeki adımları takip ediniz

7. BAKIM TALİMATLARI

⚠ Çocuk güvenlik koltuğunun tam koruyucu etkisini sağlamak için:
- ▶ 10 km/sa hızın üzerindeyken bir kaza durumunda çocuk güvenlik koltuğunun hasar görmesi ihtimali vardır, fakat hasar hemen gözlemlenmeyebilir şekilde olmayabilir. Böyle bir durumda çocuk güvenlik koltuğu değiştirilmelidir. Lütfen uygun biçimde imha ediniz.
- ▶ Tüm önemli parçaları hasara karşı düzenli olarak kontrol ediniz. Özellikle mekanik bileşenlerin kusursuz şekilde çalışıyor olduklarından emin olunuz.
- ▶ Hasar görmesini önlemek için, çocuk güvenlik koltuğunun sert nesneler arasında sıkışmamasını sağlayınız (araç kapısı, koltuk kızakları vb.).
- ▶ Hasar görmüşse (örn, düşürülmüşse) çocuk güvenlik koltuğunu mutlaka kontrol ettiriniz.
- ▶ Çocuk koltuğunun parçalarını asla yağlamayınız.
- ▶ Bebeğinizi güvenli bir şekilde korumak için, ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT'i tam olarak kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kurmanız ve kullanmanız zorunludur.

Ambalajın atılması	Karton için konteyner
Kaplama	Evsel atık, termal kullanım
Plastik parçalar	Belirtilen konteyner etiketine uygun biçimde
Metal parçalar	Metaller için konteyner
Kemer askıları	Polyester için konteyner
Toka & mandal	Evsel atık

8. ÇOCUK KOLTUĞUNUN ÇIKARILMASI

⚠ **DİKKAT!** Çocuk koltuğunu araçtan çıkarınız. Çocuk koltuğu düzgün biçimde güvene alınmamışsa, asla araçta taşınmamalıdır.

SICT'I Çıkar/Yeniden Bağla
SICT'ı çözmek için A , her iki SICT bağlantı noktasına da basınız B ve SICT'ı kaldırınız A . SICT A şimdi ürüne tekrar takılabilir.

Grup 1 ve Grup 2 (ISOFIT, Araç kemeri ve Üst Kayış)
1. ISOFIT bağlantısını çıkarmak için, yeşil güvenlik butonunu ve kırmızı serbest bırakma butonunu birlikte, önce bir tarafta, sonra diğer tarafta sıkıştırınız.
2. Araç emniyet kemerinin tokasını açınız ve diyagonal kemeri çıkarınız.
3. Üst kayış bağlantısını çıkarmak için ayarlayıcının metal dilini kemerden uzağa doğru çekerek kemeri gevşetiniz. Sonrasında, yaylı kancayı bağlantı noktasından çıkarınız.
4. ISOFIT kilitleme kollarını koltuk dış iskeletine doğru arkaya kaydırınız ve bağlantı korumasını ISOFIX'E yerleştiriniz.

Grup 2 ve Grup 3 (ISOFIT & Üst Kayış)
1. Eğer çocuk koltuğu güvendeyse, araç emniyet tokasını açınız.
2. ISOFIT bağlantısını çıkarmak için, yeşil güvenlik butonunu ve kırmızı serbest bırakma butonunu birlikte, önce bir tarafta, sonra diğer tarafta sıkıştırınız.
3. Üst kayış bağlantısını çıkarmak için ayarlayıcının metal dilini kemerden uzağa doğru çekerek kemeri gevşetiniz. Sonrasında, yaylı kancayı bağlantı noktasından çıkarınız.
4. ISOFIT kilitleme kollarını koltuk dış iskeletine doğru arkaya kaydırınız ve bağlantı korumasını ISOFIX'E yerleştiriniz.

1. GENEL GÜVENLİK BİLGİLERİ

⚠ **Bu talimatları dikkatli bir şekilde okumak için zaman ayırınız ve her zaman çocuk koltuğunun altındaki belirtilen cepte, elinizin altında hazır bulundurunuz.**

⚠ **Tüm araç yolcularının korunması için**
Ani bir durma veya kaza sırasında, araçta düzgün bir şekilde güvene alınmamış olan kişiler veya nesneler araçtaki diğer kişilerin yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen şunları her zaman kontrol ediniz:
- araç koltuklarının arkalıklarının kilitli olduğunu (örn, katlanan bir arka koltuğun mandalının takılı olduğunu)
- araçtaki tüm ağır veya keskin uçlu nesnelerin (örn, arka bagajlıktaki) güvene alındığını.
- araçtaki tüm kişilerin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu.
- araçtaki çocuk koltuğunun her zaman ISOFIX bağlantısı, üst kayış veya 3 noktadan bağlantılı kemer (araç kemeri) aracılığıyla, koltukta çocuk olmasa bile güvene alınmış olduğunu.

⚠ **Çocuğunuzun korunması için**
- Kemer çocuğunuzun vücuduna ne kadar iyi oturursa, çocuğunuz da o kadar güvende olacaktır.
- Lütfen çocuğunuzu araç içinde çocuk koltuğunda yalnız bırakmayınız.
- Arka koltukta kullanım:
  Ön koltuğu, çocuğunuzun ayakları ön koltuğun arkalığına vuramayacak kadar ileri götürünüz (yaralanma riskini önlemek amacıyla).
- Çocuk güvenlik koltuğu doğrudan güneş ışığı altında ısınabilir. **Dikkat:** Çocukların cildi hassastır ve sonuç olarak yaralanabilirler. Çocuk koltuğunu o anda kullanımda değilse, doğrudan güneş ışığına karşı koruyunuz.
- Çocuğunuzun araca yalnızca kaldırım tarafından girip çıkmasına izin veriniz.
- Uzun yolculuklar sırasında çocuğunuzun koşup oynamasına fırsat vermek için molalar veriniz.

⚠ **Aracınızı korumak için**
Bazı araçların koltuk kaplamaları daha hassas malzemelerden (örn, yünlü kadife, deri, vb.) yapılmış olabilir, çocuk koltuğu kullanıldığında iz bırakabilir. Koltuk kaplamalarınızın optimum korunması için, aksesuar çeşitlerimizden temin edebileceğiniz BRITAX RÖMER Araç Koltuk Koruyucusu kullanmanızı tavsiye ederiz.

2. ARAÇTA KULLANIM

Lütfen aracınızın kullanım kılavuzunda açıklanan çocuk koltuğu sistemleri kullanım talimatlarını inceleyiniz.

Koltuk, ISOFIX, üstten kayışlı bağlantı sistemleri ve 3 noktadan bağlantılı kemer donanımı bulunan araçlarda kullanılabilir (liste türüne bkz). Lütfen ISOFIX & üstten kayış bağlantılı ve 3 noktadan bağlantılı kemere sahip kurulumu hakkında bilgi almak için aracınızın kullanım kılavuzuna danışınız. Ayrıca araç kullanım kılavuzunuzdan 9-18 kg, 15-25 kg, 22-36 kg ağırlık sınıflarındaki çocuk güvenlik koltukları için onaylanmış olan koltuklar hakkında bilgi alınız.

Çocuk koltuğunuzu şu şekillerde kullanabilirsiniz:

Hareket yönünde	**Evet**
Hareket yönünün aksine	**Hayır 1)**
2 noktadan bağlantılı kemer (Araç kemeri) ile	**HAYIR**
Şu özelliklere sahip koltuklarda: **ISOFIX eklentileri (koltuk yüzeyi ve arkalık arasında), üst kayış bağlantılı (örneğin, arka bagajlıkta, zeminde veya arkalığın arkasında) ve 3 noktadan bağlantılı kemer (Araç kemeri)**	**Evet 2) 3)**

(Lütfen ülkenizdeki geçerli yönetmelikleri dikkate alınız)

1) Kullanıma arkaya dönük bir araç koltuğunda (örn. bir karavan veya minibüs) yalnızca araç koltuğu yetişkinlerin kullanımı için de onaylıysa izin verilir. Koltuk açılabilen bir hava yastığının menzilindeki hiçbir yere yerleştirilmemelidir.

2) Emniyet kemeri ECE R 16 onaylı veya benzer bir standarda sahip olmalıdır (bkz. kemerin üzerinde daire içinde bir "E" veya"e" ile test etiketi).

3) Eğer ön hava yastığı varsa: Yolcu koltuğunu arkaya doğru olduğunca kaydırınız ve eğer varsa, araç kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

3. ONAY

BRITAX çocuk güvenlik koltuğu	ECE* R 44/04'e göre test edilip onaylanmıştır	
	Grup	Vücut ağırlığı
ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT	1	9 ila 18 kg
	2	15 ila 25 kg
	3	22 ila 36 kg

*ECE = Avrupa Çocuk Güvenliği Donanım Standardı

Çocuk güvenlik koltuğu Avrupa Çocuk Güvenliği Donanım Standardı (ECE R 44/04) gerekliliklerine göre tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır. Test işareti E (bir daire içinde) ve onay numarası turuncu onay etiketinde bulunmaktadır (çocuk güvenlik koltuğundaki etiket).
- Çocuk güvenlik koltuğunda değişiklikler yaparsanız, bu onay geçersiz olacaktır.
- ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT çocuk güvenlik koltuğu yalnızca çocuğunuzun araç içinde güvende olmasını sağlamak için kullanılmalıdır. Asla evde bir koltuk veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.

Yetkisiz modifikasyonlar nedeniyle yaralanma tehlikesi!
Yetkisiz teknik modifikasyonlar, koltuğun koruma özelliklerini yok edebilir veya tamamen hükümsüz kılabilir.
- Çocuk koltuğunda herhangi bir teknik değişiklik yapmayınız.
- Çocuk koltuğunu sadece bu kullanıcı talimatlarında anlatıldığı şekilde kullanınız.

ADVANSAFIX II / ADVANSAFIX II SICT, kurulumun bir yöntemi için onaylanmıştır:

Grup	Kurulum yöntemi	Çocuk kurulumu	Kullanım kılavuzu bölümü
1 (9-18 kg)	ISOFIT + Üst Kayış+ Araç kemeri	5 noktadan bağlantılı kemer	A.
2 (15-25 kg)	ISOFIT+ Üst Kayış+ Araç kemeri	5 noktadan bağlantılı kemer	A.
2 (15-25 kg)	ISOFIT + Üst Kayış	Araç kemeri	B
3 (22-36 kg)	ISOFIT + Üst Kayış	Araç kemeri	B

4. BAKIM VE KORUMA

Kemer tokasının bakımı
Kemer tokasının doğru biçimde çalışıyor olması çocuğunuzun güvenliği için çok önemlidir. Kemer tokasındaki arızalar genellikle kir veya yabancı madde birikiminden kaynaklanmaktadır. Arızalar şu şekildedir:
- Toka mandalları kırmızı serbest bırakma butonuna basıldığında yavaş biçimde çıkıyor.
- Toka mandalları artık yerlerinde kilitlenmiyor (yani, içeri sokmaya çalıştığınızda geri çıkıyor).
- Toka mandalları duyulabilir bir „klik" sesi olmadan kenetleniyor.
- Toka mandalları zor giriyor (direnç hissediliyor).
- Toka yalnızca aşırı güç uygulandığında açılıyor.

Çaresi
Kemer tokasını tekrar düzgün biçimde çalışması için yıkayınız:

Kemer tokasının yıkanması



1. Kemer tokasını açınız 21 (kırmızı butona basınız).
2. Bacak arası pedlerindeki cırt-cırtlı pedleri açınız 32 ve bacak arası pedini kaplamadan çıkarınız.
3. Koltuk dış iskeletini arkaya yaslanmış konuma alınız.
4. Metal plakayı 33 alttan kavrayınız ve dikey konuma döndürünüz.
5. Metal plakayı 33 yuvaya doğru kaydırınız 34.
6. Kemer tokasını çıkarınız 21.
7. Kemer tokasını en az 21 bir saat boyunca yıkama deterjanlı ılık suya sokunuz.
8. Ardından iyice durulayınız ve kurutunuz.

Temizleme
⚠ **DİKKAT** Koltuk kaplaması sistemin düzgün biçimde çalışmasını garanti eden önemli bir role sahip olarak çocuk güvenlik koltuğunun entegre bir parçası olduğu için, lütfen yalnızca orijinal Britax koltuk kaplamalarıyla değiştiriniz. Değiştirmek için koltuk kaplamalarını satıcınızdan temin edebilirsiniz.

⚠ **DİKKAT!** Çocuk koltuğu kaplaması olmadan kullanılmamalıdır.
- Kaplama çıkarılabilir ve çamaşır makinesinin hassas (30 °C) ayarı kullanılarak yumuşak bir deterjanla yıkanabilir. Lütfen kaplamanın yıkama etiketi üzerindeki talimatları dikkate alınız.
- Plastik parçalar (SecureGuard dahil) sabunlu su kullanarak yıkanabilir. Sert temizlik malzemeleri kullanmayınız (çözücüler gibi).
- Kemerler ılık sabunlu suda yıkanabilir.

⚠ **DİKKAT!** Kemer mandallarını asla askılardan 20 çıkarmayınız.
- Omuz pedleri ılık sabunlu suda yıkanabilir.

Kaplamayı çıkarma

A) Baş dayanağı

1. Çocuk koltuğundaki baş dayanağını yukarı konuma getiriniz.
2. Kapağın elastik tabakasını 35 baş dayanağının arka tarafındaki kancalardan alınız ve baş dayanağının kaplamasını çıkarınız.

B) Kaplama
1. Alt taraftaki kancaları çözünüz.
2. Üst arka taraftaki kancaları sökünüz.
3. Kemer kılavuzlarınınher iki tarafındaki elastik halkayı çıkarınız.
4. Kaplamanın arka tarafındaki iki plastik bağlantıyı açınız.
5. Kaplamayı çıkarınız.

Kaplamayı yeniden takma:
Bu adımları tersine takip ediniz.

⚠ **DİKKAT!** Tokası doğru biçimde takılmamış **bir** çocuk koltuğunu asla kullanmayınız. Metal plakanın doğru biçimde takılmış 33 olduğundan emin olunuz.

⚠ **DİKKAT!** Kayış askılarının kıvrılmamış olduklarından ve kaplamadaki kemer yuvalarına doğru biçimde takılmış olduklarından emin olunuz.

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Almanya
t: +49 (0) 731 9345-199/-299
f: +49 (0) 731 9345-210
e: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
İngiltere
t: +44 (0) 1264 333343
f: +44 (0) 1264 334146
e: service.uk@britax.com
www.britax.com

09. 5 NOKTADAN BAĞLANTILI KEMERİN ÇIKARILMASI VE SECUREGUARD'IN ONARILMASI



1. Saklama cebini koltuğun 14 arkasında ileri doğru yerleştiriniz.
2. Çocuk koltuğunun 5 noktadan bağlantılı kemerini 38 olabildiğinde gevşetiniz.

Çocuk koltuğunun arka tarafı:
3. Koltuk dış iskeletinin arkasındaki omuz kemeri yüksek yükseklik ayarlayıcısının butonuna basınız 10 ve omuz kemeri yüksek yükseklik ayarlayıcısını 10 kendinize doğru eğiniz.
4. Omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısını 10 en üst konuma getiriniz ve omuz kemeri yükseklik ayarlayıcısının butonunu serbest bırakarak konumu sabitleyiniz.
5. Çocuk koltuğunun 38 5 noktadan bağlantılı kemerini olabildiğinde gevşetiniz. Çocuk koltuğunun 08 arka tarafındaki omuz kemerlerini bağlantı parçasından sökünüz 39.
6. Bağlantı parçasını 39 saklama alanına koyunuz.



7. Hem omuz pedlerini 19 hem de iki omuz kemerini 08 alttan öne çekerek yuvalara geçiriniz 40 (çocuk koltuğunun ön tarafı).
8. Omuz kemeri yükseklik ayarı plastik uzantılarının 41 kemer halkalarını kaydırınız 10.

Çocuk koltuğunun ön tarafı:
9. Ayarlayıcı askıyı 09 olabildiğince çekiniz.
10. Ayarlama askısını ayarlama yuvasına yerleştiriniz. 26.
11. Omuz pedlerini 19 öne doğru 40 yuvalara geçiriniz.
12. Omuz pedlerini 19 omuz kemerlerinden çıkarınız 08 ve koltuğun arka tarafındaki saklama cebine yerleştiriniz.
13. Kemer tokasını açınız 21 (kırmızı serbest bırakma butonuna basınız).



14. Arka kaplamanın alt kısmını öne kaldırınız ve baş dayanağının üzerinde yerleştiriniz.
15. Kaplamanın alt kısmındaki 42 sol ve sağ çıtçıtları açınız 43 ve kaplama parçasınıöne kaldırınız. Toka mandallarını 20 aşağı doğru saklama bölmelerine kaydırınız.
16. Omuz kemerlerini08 birlikte yuvarlayınız ve ayrıca saklama bölmelerine yerleştiriniz.
17. İki kaplama parçasını arkaya doğru yeniden yerleştiriniz 42 ve kaplamanın arkasındaki sol ve sağ çıtçıtları kilitleyiniz.



18. Yaslanma kolunu kaldırın ve çocuk koltuğunu dayamak için tamamen öne çekin.
19. Elastik askıyı 44 kemer tokasına geçiriniz 21.
20. Metal plakayı 33 alttan kavrayınız ve dikey konuma döndürünüz.
21. Metal plakayı yukarıya itiniz ve 33yuvaya doğru kaydırınız 34.
22. Kemer tokasını 21 bacak arası pedlyle birlikte 32 çıkarınız ve saklama çantasına yerleştiriniz 14.

23. SecureGuard'ı saklama çantasından 46 alınız ve metal plakayı dikey konuma 47 getiriniz. Dar yanları yukarıda olacak şekilde 34 size en yakın koltuk dış iskeletindeki yuvaya doğru itiniz.
24. Koltuğun altına bakarak SecureGuard metal plakanın 47 yatay bir konumda olduğundan emin olunuz ve SecureGuard üzerinde birkaç kez çekerek kurulumu 46 kontrol ediniz.

10. 5 NOKTADAN BAĞLANTILI KEMERİN ONARILMASI VE SECUREGUARD'IN ÇIKARILMASI



1. SecureGuard metal plakayı 47 alttan kavrayınız ve dikey konumadöndürünüz.
2. Metal plakayı yukarıya itiniz ve 47 yuvaya doğru kaydırınız 34.
3. SecureGuard'ı çıkarınız 46 ve saklama çantasına yerleştiriniz 14.

4. Baş dayanağının 12 üzerindeki ayarlama kolunu sıkınız 07 baş dayanağını en alçak konumuna itiniz.
5. Yerine oturması için ayarlama 12 kolunu bırakınız.
6. Baş dayanağı kaplamasının alt kısmını kaldırınız ve baş dayanağının üzerine yerleştiriniz.
7. Kaplamanın alt kısmındaki sol ve sağ butonları açınız 43 ve kaplama parçasını oturma alanına seriniz.
8. Omuz kemerlerini 08 ve toka mandallarını 20 saklama bölmesinden alınız 47 ve omuz kemerlerini açınız.
9. İki kaplama parçasını geri katlayınız ve kaplamanın alt tarafındaki 42 sol ve sağ çıtçıtları kapatınız.

Çocuk koltuğu en yatık konumdaysa:
Koltuğun en dik konumuna geçmesi için yatırma koluna basınız.
10. Kemer tokasını 21 ve omuz pedlerini 19 koltuğun arka tarafındaki 14 saklama cebinden alınız.
11. Kemer tokasını 21 ve bacak arası pedini onarma 32: oturma alanındaki elastik 44 askıyı kendinize doğru çekiniz. Arkalığa en yakın kemer yuvasını kullanınız a .
12. Kemer tokasını alınız 21 ve metal plakayı dikey konuma 33 getiriniz. Dar yanları yukarıda olacak şekilde koltuk dış iskeletindeki a yuvaya doğru itiniz.
13. Koltuğun altına bakarak metal plakanın 33 yatay bir konumda olduğundan emin olunuz ve kemer tokası üzerinde birkaç kez çekerek kurulumu 21 kontrol ediniz.
14. İki toka mandalını 20 bir araya getiriniz ve kemer tokasına takmadan önce kenetleyiniz 21 – bunun sonucunda bir klik sesi duyulmalıdır.

⚠ **DİKKAT!** Kucak kemerlerikıvrılmış veya yer değiştirmiş olmamalıdır.
15. Kıvrılma olmadığından 19 emin olmak için 08 omuz pedlerini doğru yönde omuz kemerlerine doğru çekiniz. Omuz kemerlerinin iki halkasını 08 ve omuz pedlerinin iki halkasını hizalayınız 19.
16. Omuz kemerlerini 08 ve omuz pedlerinin askı halkalarını 19 yuvalarından geçiriniz 40.

İpucu: Arka kaplama parçasını katlayınız.



17. Omuz pedlerinin kemer halkalarını 19 omuz kemeri yükseklik ayarı plastik 41 uzantılarına doğru çekiniz 10. İpucu: omuz pedlerinin askı halkaları alt askı olmalıdır.
18. Kaplamanın üst parçasını aşağı doğru katlayınız.

⚠ **DİKKAT!** Omuz kemerleri 08 kıvrılmış veya yer değiştirmiş olmamalıdır.
19. Bağlantı parçasını 39 çocuk koltuğunun arka tarafındaki saklama alanından alınız.
20. Omuz kemerlerini 08 bağlantı parçasına asınız 39. Bağlantı parçasının sol tarafındaki sol askı ve sağ tarafındaki sağ askı.
21. Ayar askısını yavaşça çekiniz 09 ve aynı anda arkalık ve bağlantı parçasının 39 saklama alanı arasındaki bağlantı parçasını itiniz.

9 – 36 kg
9 m ~ 12 y

britax

ADVANSAFIX II
ADVANSAFIX II SICT

TR

Kullanıcı talimatları

2000022182 15/05

www.britax.com